Crucibles

ОПИСАНИЕ

SALAMANDER SUPER – это графитовые тигли высочайшего качества, изготовленные на шамотной связке по технологии "пластик - форминг".

применение

Тигли SALAMANDER SUPER разработаны для работы в более жестких условиях в газовых печах и индукционных печах средней и высокой частоты. Применяются для плавки всего спектра цветных металлов. Также возможно использовать для плавки и транспортировки серого чугуна. Тигли маленького размера обычно используются для плавки драгоценных металлов.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

850 - 1600°C (1562 - 2912°F)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Быстрая скорость плавления благодаря высокой теплопроводности
- Высокая огнеупорность
- Хорошая устойчивость к эрозии
- Хорошая устойчивость к воздействию агрессивных химических реагентов

внешний вид

Тигли SALAMANDER SUPER окрашены в черный цвет

РАЗМЕР И ФОРМА

Тигли SALAMANDER SUPER изготавливаются различных форм и размеров.

КАЧЕСТВО

Тигли SALAMANDER SUPER, изготавливаются под контролем системы менеджмента качества ISO 9001:2000 из сырья марки "Премиум"

КАЧЕСТВО

Тигли SALAMANDER SUPER, изготавливаются под контролем системы менеджмента качества ISO 9001:2000 из сырья марки "Премиум"



РАЗОГРЕВ / ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Газовые печи. Перед использованием тигель необходимо нагреть пустым. Новый тигель должен быть нагрет до 200°С в течении двух часов для удаления влаги. Затем тигель необходимо прогреть до температуры 600°С на малой мощности печи и затем до температуры 950°С или требуемой рабочей температуры тигля.

Время, необходимое для достижения конечной температуры разогрева зависит от размера тигля, но в среднем время разогрева занимает 2,5 – 3 часа. При использовании тигля в газовой печи, проследите, чтобы пламя не попадало прямо на тигель, а огибало его по касательной.

Та же самая процедура разогрева должна использоваться после долгого периода охлаждения. Время сушки может быть опущено, за исключением тех случаев долгого хранения тигля, за время которого, шлак, находящийся на стенках тигля, мог впитать влагу.

Индукционные печи. Рекомендуется нагреть тигель в печи перед использованием. Для этого необходимо включить печь на мощность 20% от максимальной. Дождаться пока тигель станет красноватым. Сделать выдержку 30 мин. Увеличить мощность до 50% от максимальной. Загрузить шихту 50 % по объёму тигля. После образования жидкой фазы печь необходимо перевести в режим максимальной мощности и продолжить плавку в обычном режиме.

ЗАГРУЗКА ШИХТЫ

После того, как тигель был разогрет, можно сразу преступать к плавке. Вначале следует загрузить мелкую шихту, которая обеспечит своеобразную "подушку" для более крупной шихты. Флюс добавляется только после того, как образовалась жидкая фаза.

ПОЛНАЯ ЛИНЕЙКА ТИГЛЕЙ И АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ЛЮБОГО РЕШЕНИЯ





INDUX Clay Graphite



| SALAMANDER SUPER | |
|--|--|
| EXCEPTEE Construction of the second s | al i |
| All of a second | |
| Andre and P. P. Anno a backwork have been and the second of the second o | Exercise Control and the control frame age that age the control and the control frame age that age that control frame age to age the control frame age to age the control frame age to age to age to age to age to age age to age to age age to age to age age to age to age age to age t |



| Accessories | |
|--|--|
| -60 |) |
| */ 8 | /1 |
| AND ALL | TANK THE COMPANY OF THE OWNER. |
| An and a fact of the set of the set of a second set of the set | Institution Inc. Int. (INC. INC.). |
| a above rodita telga | Internation III. INC. CO.T. |
| CONTRACTOR OF CONTRACTOR | |
| tarible forecastar | PERSONAL REPORT OF THE PARTY OF |
| Current and a second a secon | - Rennad per nettig teread to parts teleprate |
| reactly of the cadible and not reprinte that total | I have been been a construction of a data section. |
| Aliantia toan | - MyP combining the control out- |
| Appendix and Appendix Advances | - Bend water to other a |
| Evelope Ten | I had waters bounded whethy detroit failing |
| Contra English 1 | 1 Department and Telephone |
| durified Researcher Washing | - M.P. officialities |
| Section and Mar | Bets and the properties |
| Sufficients | |
| Property Takes | (upperty |
| Purger Maker and Purgers Jurks | |
| Calculated Balance | College Colleg |
| Fals and Tax | |
| back and arrivation over | Francisco Advantation of the second of these lines in |
| | |
| Decourses. | |
| out I made and indicating an and it apportunities | Former Andrews |
| and it and to make challen for automatically and the | |
| and share a static second because an and | |
| 12 035 55 White Billion and the set | |
| of partner held applications is parameters that held an | |
| | |
| | |

Morga

Официальный представитель в России – Кунгурцев Евгений; Моб. +7-922-222-330 E-Mail: evgeny.kungurtsev@morganplc.com



| SUPER A-SHAPES | TOD | HT | BOD | Brass Capacity | Brimful Capacity | |
|-------------------|------|----------------|------|-------------------|---------------------|--|
| (A) | (mm) | (mm) (mm) (mm) | (Kg) | (Litres) | | |
| A5/0 | 32 | 35 | 24 | 0.09 | 0.01 | |
| A3/0 | 46 | 52 | 30 | 0.22 | 0.03 | |
| A1/0 | 60 | 67 | 41 | 0.56 | 0.07 | |
| A0.5 | 68 | 78 | 48 | 1.0 | 0.13 | |
| A1 | 79 | 97 | 55 | 1.5 | 0.20 | |
| A1.5 | 90 | 92 | 55 | 1.9 | 0.25 | |
| A2 | 95 | 109 | 61 | 2.5 | 0.33 | |
| A3 | 105 | 127 | 70 | 3.7 | 0.49 | |
| A4 | 114 | 141 | 76 | 5.6 | 0.75 | |
| A5 | 124 | 152 | 86 | 6.8 | 0.90 | |
| A6 | 130 | 165 | 95 | 9.0 | 1.2 | |
| A7 | 140 | 175 | 105 | 11.0 | 1.5 | |
| A8 | 156 | 184 | 108 | 12.5 | 1.7 | |
| A10 | 160 | 200 | 110 | 18 | 2.4 | |
| A12 | 171 | 210 | 121 | 18 | 2.4 | |
| A16 | 184 | 232 | 130 | 23 | 3.1 | |
| A20 | 197 | 260 | 145 | 30 | 4.0 | |
| A25 | 210 | 280 | 155 | 36 | 4.8 | |
| A30 | 232 | 290 | 160 | 43 | 5.7 | |
| A40 | 232 | 318 | 160 | 50 | 6.7 | |
| A50 | 248 | 324 | 180 | 60 | 8.0 | |
| A60 | 276 | 362 | 190 | 77 | 10 | |
| A70 | 292 | 375 | 200 | 93 | 12 | |
| A80 | 300 | 397 | 210 | 105 | 14 | |
| A90 | 310 | 397 | 220 | 115 | 15 | |
| A100 | 324 | 400 | 230 | 120 | 16 | |
| A120 | 333 | 435 | 240 | 138 | 18 | |
| A150 | 362 | 452 | 250 | 168 | 22 | |
| A200 | 400 | 491 | 285 | 239 | 32 | |
| | | | | | | |

Crucibles for Lift Out and Bale Out Furnaces





| SUPER C-SHAPES (C) | TOD (mm) | HT (mm) | BOD (mm) | Brass Capacity (Kg) | Brimful Capacity (Litres) | |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| C25 | 149 | 229 | 100 | 12 | 2.1 | |
| C30 | 165 | 245 | 110 | 17 | 2.3 | |
| C80 | 225 | 353 | 160 | 45 | 6.0 | |
| C150 | 275 | 435 | 200 | 86 | 11 | |
| C200 | 292 | 470 | 210 | 109 | 15 | |

Bottom Pour Crucibles

| SUPER A-SHAPES | TOD | HT | BOD | Brass Capacity | Brimful Capacity | |
|-------------------|------|------|------|-------------------|---------------------|--|
| (AP) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | (Litres) | |
| AP30 | 232 | 290 | 160 | 43 | 5.7 | |
| AP40 | 232 | 318 | 160 | 50 | 6.7 | |
| AP50 | 248 | 324 | 178 | 60 | 8.0 | |
| AP51 | 248 | 324 | 178 | 60 | 8.0 | |
| AP60 | 276 | 362 | 190 | 77 | 10 | |
| AP61 | 276 | 362 | 190 | 77 | 10 | |
| AP70 | 292 | 375 | 200 | 93 | 12 | |

Crucibles for Bale Out Furnaces

| SUPER BASINS (B) | TOD (mm) | HT (mm) | BOD (mm) | Brass Capacity (Kg) | Brimful Capacity (Litres) | |
|------------------------|-------------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| B173 | 397 | 343 | 215 | 126 | 22 | |
| B176 | 397 | 432 | 215 | 174 | 28 | |



Cylindrical Crucibles for Induction Furnaces

| SUPER E-SHAPES | TOD | НТ | BOD | Brass Capacity | Brimful Capacity |
|-------------------|------|------|------|-------------------|---------------------|
| (E) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | (Litres) |
| E3014 | 47 | 88 | 47 | 0.42 | 0.07 |
| E3013 | 47 | 88 | 47 | 0.38 | 0.07 |
| E1251 | 58 | 128 | 50 | 0.60 | 0.10 |
| E115 | 59 | 155 | 54 | 1.10 | 0.19 |
| E3016 | 62 | 88 | 62 | 0.92 | 0.16 |
| E1255 | 64 | 154 | 52 | 1.60 | 0.27 |
| E125 | 65 | 124 | 65 | 0.80 | 0.14 |
| E467 | 70 | 152 | 70 | 1.75 | 0.30 |
| E250 | 80 | 250 | 80 | 4.1 | 0.70 |
| E468 | 82.5 | 156 | 82.5 | 2.3 | 0.40 |
| E406* | 82.5 | 156 | 82.5 | 3.0 | 0.51 |
| E303 | 110 | 200 | 110 | 6.4 | 1.1 |
| E301 | 100 | 265 | 100 | 7.4 | 1.3 |
| E300 | 110 | 265 | 110 | 8.6 | 1.5 |
| E96 | 130 | 250 | 130 | 14 | 2.3 |
| E93 | 135 | 200 | 135 | 11 | 1.8 |
| E323 | 165 | 318 | 165 | 25 | 4.3 |
| E375 | 205 | 270 | 195 | 26 | 4.4 |
| E305 | 310 | 500 | 310 | 120 | 21 |



УСТАНОВКА

Тигли SALAMANDER SUPER в стационарных печах возможно использовать без стенда. При использовании в газовых печах, стенд должен быть изготовлен из того же материала, что и тигель, для обеспечения равномерного прогрева дна тигля. Также стенд должен обеспечить достаточную механическую прочность.

Диаметр стенда должен быть не менее диаметра дна тигля, а высота стенда должна быть такой, чтобы дно тигля находилось на одном уровне с осевой линией горелки в газовых печах. Расположение тигля и стенда должно быть отцентрованно. При использовании стенда в индукционных печах, между стендом и тиглем необходимо сделать подушку из неспекаемого материала, чтобы избежать прилипания тигля к стенду.

ЧИСТКА ТИГЛЕЙ

Тигли необходимо чистить с особой осторожностью между плавками, но не реже одного раза в день. Чистка должна проводиться на горячем тигле, чтобы исключить появление трещин и сколов. В наклонной печи тигли чистят в горизонтальном положении по всему диаметру.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Все работы необходимо осуществлять только в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты.

Печь должна быть снабжена аварийным сливом металла

ИНДУКЦИОННЫЕ ПЕЧИ

Рекомендуется нагреть тигель в печи перед использованием. Для этого необходимо включить печь на мощность 20% от максимальной. Дождаться пока тигель станет красноватым. Сделать выдержку 30 мин. Увеличить мощность до 50% от максимальной. Загрузить шихту 50 % по объёму тигля. После образования жидкой фазы печь необходимо перевести в режим максимальной мощности и продолжить плавку в обычном режиме.

Официальный представитель в России – Кунгурцев Евгений

Mo6. +7-922-222-330 E-Mail: evgeny.kungurtsev@morganplc.com

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Хранить тигли на паллетах в сухом помещении

Между стенками/крышкой

печи и тиглем должен быть

Рафинирующие препараты

необходимо вносить после

расплавления шихты.

зазор для теплового

расширения тигля.





Тигель должен устанавливаться в печь без перекосов. Тигель не должен висеть на носике.



На тигель не должен поступать холодный воздух. (отверстие аварийного слива должно быть всегда закрыто)



Не катить тигли. Для транспортировки использовать спец. устройства.



Пламя должно огибать тигель.



Захват тигля для извлечения\установки должен осуществляться приблизительно на половине высоты тигля



Перед установкой в печь

Слитки (шихта) должны

Перед выключением печи

из тигля необходимо слить

загружаться аккуратно

(нельзя кидать).

весь металл.

осмотреть тигель на

наличие трещин.



Используйте однородную подставку под тигель диаметром не менее диаметра дна тигля.



Слитки (шихта) должны загружаться вертикально и не должны распирать тигель при нагреве.



Тигель необходимо периодически аккуратно очищать от шлаковых наростов.



EXCELE.UK0905